

## Peritonealdialyse - CAPD med Baxter-poseskift

D51266

 Utgave:  
1.00

 Gjelder fra:  
08.06.2022

Side 1 av 2

### Hensikt og omfang

- Sikre riktig gjennomføring av poseskift med Baxter sitt PD- utstyr
- Hindre komplikasjoner og uforutsette hendelser

### Ansvar/målgruppe

- Sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og studenter på sengepost, i sykehjem og i hjemmesykepleie, og pasienter og pårørende som får opplæring i CAPD.

### Handling

#### Utstyr

- Antibac hånddesinfeksjon 75% med glycerol
- Antibac overflatedesinfeksjon 75%
- Oppvarmet dialysevæske
- Koblingsdeksel
- MiniCap
- 2 blå klemmer
- Vekt

#### Gjennomføring

- Lukk vinduer og dører, ikke gjør poseskift rett etter at senga er redd opp. Send besøkende ut av rommet ved på- og frakobling. Kjæledyr skal ikke være i rommet. Poseskift skal av hygieniske årsaker ikke gjøres på bad eller kjøkken.
- Vask hendene, følg prosedyre [Håndvask](#)
- Desinfiser bordet som utstyret skal ligge på med Antibac overflatedesinfeksjon.
- Ta fram dialyseposen, sjekk holdbarhetsdato, glucosekonsentrasjon og volum. Åpne ytterposen, kontroller at væsken er klar og at posen er hel.
- Bland væsken ved å knekke den grønne stifen inne i posen.
- Heng opp dialyseposen og legg tømmeposen ned på gulvet. Åpne pakkene med MiniCap og koblingsdeksel.
- Finn fram pasientslangen, og tørk av med Antibac overflatedesinfeksjon, fra enden til og med klemmen.
- Desinfiser hendene, følg prosedyre [Hånddesinfeksjon](#).
- Ta av beskyttelseshetta på slangen til dialyseposen og MiniCap på pasientslangen og koble sammen.
- Sett på koblingsdeksel og skru opp klemmen på pasientslangen. Dialysevæsken renner ned i tømmeposen.
- Når tømming er ferdig, skru igjen klemmen på pasientslangen, vei posen og før resultatet på væskeskjema/Metavision.
- Sett blå klemme på slangen til utløpsposen.

Utgave: 1.00	<b>Peritonealdialyse - CAPD med Baxter-poseskift</b>	D51266 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------

- Dersom **hele posen** med dialysevæske skal settes inn; knekk grønn stift i slangen på dialyseposen. Åpne blå klemme, skyll til all luft er fjernet fra slangen. Steng slangen til tømmeposen med blå klemme.
- Dersom **deler av posen** med dialysevæske skal settes inn; heng dialyseposen på vekta. Knekk grønn stift i slangen på dialyseposen. Åpne den blå klemma, la overflødig dialysevæske renne ned i tømmeposen til det blir riktig mengde igjen i dialyseposen.
- Skru opp klemmen på pasientslangen og la dialysevæsken renne inn til posen er tom. Skru igjen klemmen på pasientslangen. Steng slangen på dialyseposen med blå klemme.
- Desinfiser hendene, følg prosedyre [Hånddesinfeksjon](#).
- Koble pasientslangen fra posen og sett på MiniCap.
- Observer dialysevæsken: Blakket? Fibrintråder?
- Legg ny dialysepose på varmeplata. Sørg for at slangene ligger opp.

#### Referanser

[SI/17.34-01](#)

[SI/17.34-02](#)

[SI/22.02-01](#)

[Hånddesinfeksjon](#)

[Håndvask](#)

[Basale smittevernrutiner](#)