

Gynekologi - Bulkamid poliklinisk

D49651

Utgave:
4.00

Gjelder fra:
20.03.2025

Side 1 av 2

Definisjon	Periurethral injeksjonsteknikk mot stresslekkasje- Bulkamid
Instrumenter	Uretroskop Bulkamid Kit (inneholder roterbart plastskop og 2 ferdig opptrekte Bulkamid gel sprøyter) Gu-sett Arteriepinsett
Dekking/Utstyr	Lysledning og kamerarack Kameratrekk Engangs urinkateter str 8 Lokalbedøvelse (citanest 2 ampuller) Xylocain gel 1 sprøyte Steril duk x 3 Oppsamlingspose for vann (trekantpose) Tufpere små og store Steril bolle Standard i.v sett og 1000 ml Nacl
Preoperativ forberedelse	Pasienten får 1 tbl Hiprex før inngrepet Ta urinprøve ved evt mistanke om UVI, skal ikke gjennomføres ved utslag på stix.
Huddesinfeksjon	Uretra vaskes med klorhexidin 1 mg/ml
Dekking	Pasient dekkes med 2 sterile duker (over høyre ben samt nedentil) og en oppsamlingspose/trekantpose for oppsamling av vann. Bord for utstyr dekkes sterilt.

Arbeidsbeskrivelse: Vask uretra med klorhexidin og sett xcylocain gel i uretra som skal få virke i 2 minutter. Tøm urinblæra med kateter ch 8. Deretter settes 2 amp. Citanest som skal virke i 3-4 minutter. Roterbart plastskop festes på uretroskopet og kamera med trekk festes til skopet. I.v sett med Nacl kobles til plastskopet på blå kobling. Arteriepinsett festes ytterst i outflowslangen, rød farge.

Etter inngrepet skal pasienten bli på sykehuset til vannlatingen fungerer. Blærescanning gjøres ikke rutinemessig, men vurderes i tilfeller hvor kvinnen har problemer med å late vannet. Ved scanning bør pasienten ha under 150 ml i resturin før hjemreise.

Hvis behov for katetrisering skal det ikke brukes større urinkateter enn **ch 8** på grunn av fare for å ødelegge effekten av behandlingen.

Pasienten anbefales Hiprex forebyggende behandling i 10 dager etter behandlingen.

Referanser

Utgave: 4.00	Gynekologi - Bulkamid poliklinisk	D49651 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------